





GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION EZVIZ




CONTRÔLER LA MOTORISATION DES CAMERAS



Appuyez sur l'image pour entrer dans l'interface de visualisation en direct




Interface déroulante





Interface de contrôle de la caméra

CONTRÔLE DE LA MOTORISATION DES CAMÉRAS, DU SUIVI INTELLIGENT ET DU MODE VIE PRIVÉE





Panoram...clinaison **Photo 360°** Suivi automatique

Choisissez « Panora...clinaison » pour contrôler la rotation




Choisissez "Photo 360°" pour prendre une photo à 360°, ensuite cliquez sur un endroit de l'image, la caméra s'y déplace automatiquement





Suivi de mouvements
En cas d'activation, la caméra suit automatiquement tous mouvements.

Choisissez « Suivi automatique » dans l'interface de contrôle pour permettre à la caméra de suivre automatiquement les mouvements.



« Mode privé » vous permet d'éteindre l'objectif - à tout moment et en tout lieu. [disponible sur certains modèles seulement]

PARAMÈTRES DE NOTIFICATION D'ALARME DES CAMÉRAS



Notification d'alarme

Lorsque cette fonction est activée, vous recevrez une notification 24/7 (sans qu'un calendrier de notification soit établi)

Programmation de notification

Lorsqu'elle est activée, les notifications push seront activées/désactivées en fonction des paramètres choisis.

Zone de détection de mouvement

La zone de détection par défaut s'effectue sur toute l'image, mais vous pouvez également personnaliser et dessiner la zone de détection comme vous le désirez.

Mode d'avertissement

Sélectionner le mode en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir parmi:


- Intensif: Tonalité d'avertissement intense en cas d'intrusion
- Douce : Tonalité d'avertissement douce en cas d'intrusion
- Son coupé : Pas de tonalité d'avertissement




Appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres. Sélectionnez la notification d'alarme et dessinez la zone de détection de mouvement pour l'alarme uniquement.

Avec la zone de détection personnalisable, vous pouvez déterminer la zone que vous désirez protéger.

PARAMÈTRES DES CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR



Cliquer sur ce bouton, activera la lampe flash et la sirène pour faire fuir les intrus.



Dans l'interface, appuyez sur le bouton « Audio bidirectionnel » pour parler à travers la caméra

PARAMÈTRES DE NOTIFICATION DES ALARMES DES CAMÉRAS EXTÉRIEURES



Notification d'alarme

Lorsque cette fonction est activée, vous recevrez une notification 24/7 (sans qu'un calendrier de notification soit établi)

Programmation de notification

Lorsqu'elle est activée, les notifications push seront activées/désactivées en fonction des paramètres choisis.


Zone de détection de mouvement

La zone de détection par défaut s'effectue sur toute l'image, mais vous pouvez également personnaliser et dessiner la zone de détection comme vous le désirez.

Mode d'avertissement

Sélectionner le mode en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir parmi:

- Intensif: Tonalité d'avertissement intense en cas d'intrusion
- Douce : Tonalité d'avertissement douce en cas d'intrusion
- Son coupé : Pas de tonalité d'avertissement



Personnalisez les messages d'avertissements de la caméra (cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les modèles)






PARAMETRES AVANCES *Fonctionne uniquement sur la C3X



Activez la notification d'alarme pour choisir un mode de détection; la détection de forme humaine et de véhicule est basée sur un algorithme intelligent. La caméra C3X peut détecter le mouvement des formes de personnes et de véhicules en temps réel. Vous pouvez désormais recevoir les alertes de mouvement précises dont vous avez toujours rêvé et éviter les fausses alertes. Lorsque personne n'est à la maison, la C3X prend le relais.

STOCKAGE CLOUD



Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, le cloud EZVIZ peut vous connecter à vos appareils intelligents EZVIZ. Profitez de nos services de base gratuits dans le cloud à tout moment et en tout lieu, et contrôlez tout à partir d'un seul tableau de bord.

30 jours d'essai gratuits:




Obtenez un essai gratuit de 30 jours avec abonnement.

7 jours d'essai gratuits:

Obtenez un essai gratuit de 7 jours sans abonnement.

*C3X prend en charge **24H** de stockage gratuit dans le cloud pendant toute la durée de vie du produit.

STOCKAGE CLOUD LECTURE À PLUSIEURS VITESSES





Find us on: EZVIZ Europe

